

Transferencia de adhesivo en material Prepintado con film

Recomendaciones
Ternium Siderar
Área Calidad



Por favor mantenga los paquetes de hojas prepintadas siempre en lugar seco y ventilado hasta el momento de su instalación.

- Recuerde que el material almacenado en forma inadecuada está expuesto a mojarse por condensación de humedad ambiente o por efecto de lluvias.
- El mojado del material altera sus propiedades y puede generar defectos graves como transferencia del adhesivo al film, debilitamiento de la adherencia de la pintura y eventualmente puede generar óxidos y desprendimientos de revestimiento.
- Si por algún motivo se observa un mojado en el material, por favor tenga en cuenta que puede minimizar el daño haciendo lo siguiente:
 - Se deberá secar el agua acumulada entre hojas inmediatamente y ventilar a fin de evitar que quede agua atrapada bajo el film de polietileno.
 - No montar antes de al menos 3 días de reposo / secado en galpón o zona cubierta, separando las hojas del paquete.
 - En caso de imposibilidad de secado de las hojas, de encontrarse ya montado, no retirar el film hasta tanto no transcurran al menos 3 días para que el adhesivo pueda liberar la humedad.